

Snelstartgids voor de Kompy App

1

Download de Kompy app vanuit de App Store. Log in met uw opgegeven e-mailadres en wachtwoord. **Let op:** U kunt slechts op één apparaat tegelijk ingelogd zijn! De app zal ook op de achtergrond actief zijn.



2

Meldingen op uw telefoon: Inkomende alarmen geven meldingen op uw smartphone, zelfs als het scherm uit is. Open de app om alarmdetails te bekijken. Alarmen worden gemarkeerd met een rood uitroepteken.



3

Snel reageren: In de app kunt u de alarm reden, gebruikersgegevens en locatie bekijken. Accepteer een alarm om de verantwoordelijkheid te nemen en te voorkomen dat anderen reageren. U kunt ook een spreek/luister verbinding starten. Wijs een alarm af als u niet kunt helpen. Handel na het helpen het alarm af.

4

Kaartweergave: Bekijk de huidige en laatste bekende posities van de Kompy-gebruiker op de kaart. Vraag op elk moment een geactualiseerde locatie op. Uw eigen locatie wordt weergegeven als een blauwe stip, die van de Kompy-gebruiker als gele stippen, met de meest recente als een rode stip.

5

Contactlijst: Bekijk een lijst met uw gekoppelde Kompy-gebruikers. Een asterisk (*) geeft aan dat een gebruiker meerdere alarmapparaten heeft. U kunt ook het batterijniveau van het Kompy-apparaat en het unieke nummer van de Kompy-gebruiker zien.

6

Meldingen aanpassen: Pas alarmgeluiden en volume aan in de instellingen. Stel verschillende geluiden in voor verschillende alarmprioriteiten (bijv. valalarm, knopdruk, geofence-schending, lage batterij). Gebruik “Niet storen” om meldingen tijdelijk te dempen.